



Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Direcció General de Funció Pública

INCENDIS

FACTORS DE RISC

- Sobrecàrrega de la instal·lació elèctrica
- Endolls o cablejat elèctric en mal estat
- Emmagatzematge incorrecte de substàncies inflamables
- Falta d'ordre i neteja

MESURES PREVENTIVES

- No sobrecarreguis els endolls. Si s'utilitzen endolls múltiples per connectar diversos aparells elèctrics a un mateix punt de la xarxa, consulta abans el personal qualificat.
- No acostis focus de calor a materials combustibles
- No diposisis tassons amb líquids damunt ordinadors, impressores o altres aparells elèctrics
- Inspecciona el teu lloc de treball en acabar la jornada laboral; si és possible, desconnecta els aparells elèctrics que no hagin de mantenir-se connectats
- Si detectes qualsevol anomalia en les instal·lacions elèctriques o de protecció contra incendis, comunica-ho al responsable de l'oficina
- No obstaculitzis en cap moment els recorreguts i les sortides d'evacuació, així com la senyalització i l'accés als extintors, boques d'incendis, quadres elèctrics, etc
- Identifica els mitjans de lluita contra incendis i les vies d'evacuació de la teva àrea i familiaritza't-hi



ALTRES MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

VIES I SORTIDES D'EVACUACIÓ

- ✓ Les sortides i vies d'evacuació són els recorreguts que permeten evacuar el centre de treball en cas d'emergència
- ✓ Les portes d'emergència no es poden tancar amb clau

PORTES CONTRA INCENDIS

- ✓ Una porta contra incendis és una porta que retarda la progressió del foc

BOQUES D'INCENDIS EQUIPADES

- ✓ Són boques d'aigua amb tot l'equip (mànegues, aixetes, broquet manòmetre) per poder llançar aigua a un incendi

SENYALITZACIÓ

- ✓ Tots els equips contra incendis s'han de senyalitzar de forma estandarditzada segons el RD 485/97
- ✓ Les vies d'evacuació i sortides d'emergència també s'han de senyalitzar segons el RD 485/97

EQUIPS D'IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA

- ✓ Aquests equips garanteixen que en cas de fallada elèctrica hi hagi il·luminació suficient per evacuar el personal sense problemes