# Comprobación cinta color en impresora tarjetas Datacard

Unos días antes del inicio de la emisión de tarjetas las nueva iTSI es conveniente comprobar que la impresora reconoce correctamente la cinta de color. En principio, no debe de haber problemas con el cambio, pero es mejor asegurarse ya que alguna cinta puede presentar problemas. Las cintas de color disponen en el “tapón del rulo” un chip de proximidad con su antena que informa a la impresora del tipo de cinta que es, en este sentido, el proveedor informa que puede darse el caso que alguna cinta tenga problemas para identificarse y en ese caso nos la sustituirá por otra. Es importante no quitar ese “tapón” en ninguna cinta de color.

Para poder comprobar que la cinta de color de medio panel Datacard es reconocida por la impresora después de su sustitución:

- Colocar la cinta color de medio panel
- Colocar una tarjeta de las nuevas
- imprimir el documento “TSI_v11_prueba_solo relleno.pdf” que se adjunta desde Archivo-Imprimir una vez abierto el documento pdf, asegurándose que se pide la impresión con las siguientes opciones:




Hay que tener en cuenta que el nombre de la impresora puede cambiar según se hiciera la instalación.

- Una vez comprobado que se imprime correctamente volver a colocar la cinta blanca y guardar adecuadamente la cinta de color para el inicio de emisión de las nuevas tarjetas. Esta prueba sólo es de impresión del anverso, no se graba nada en la banda magnética. Si se presenta algún problema contactar con el CAU.
- Comprobar que la cinta blanca sigue funcionando todo correctamente.