



Què feim amb les sobres perquè siguin segures?

CONSUMIR

DESCONGELAR

Descongela els aliments de forma segura: a la gelera i utilitzant el microones en mode de descongelació.

Cuina els aliments immediatament, una vegada descongelats.

No recongeleu aliments.

Les matèries primeres (carn, peix, verdures...) descongelades només es poden tornar a congelar si s'han cuinat.

Col·loca el producte en un recipient amb reixeta perquè no es mescli amb el líquid de la descongelació, que el podria contaminar.



REENCALENTIR

Reencalenti el menjar al microones utilitzant recipients aptes.

Reencalenti a la potència màxima fins que el menjar quedi ben calent.

Reencalenti només les racions que hàgiu de consumir.

Reencalenti només una vegada.

Consumiu els aliments reencalentits abans de trenta minuts.



¿Qué hacemos con las sobras para que sean seguras?

CONSUMIR

DESCONGELAR

Descongele los alimentos de forma segura: en la nevera y usando el microondas en modo de descongelación.

Cocine los alimentos inmediatamente, una vez descongelados.

No recongele los alimentos.

Las materias primas (carne, pescado, verduras) descongeladas sólo pueden volver a congelarse si se han cocinado.

Coloque el producto en un recipiente con rejilla para que no se mezcle con el líquido de la descongelación y se pueda contaminar.



RECALENTAR

Recaliente la comida en el microondas usando recipientes aptos.

Recaliente a la máxima potencia hasta que la comida esté bien caliente.

Recaliente solo las raciones que se vayan a consumir.

Recaliente solamente una vez.

Consuma los alimentos recalentados antes de treinta minutos.

